



NAVIGATIONSTASTEN



- Aktionen & Eingaben bestätigen/speichern
- Anrufe annehmen
- Weiterleitung bestätigen



- Aktionen & Eingaben abbrechen
- Anrufe abbrechen
- Weiterleitung abbrechen → Anruf zurücknehmen

Snom D385

Kurzinfo

RUFUMLEITUNG

UMSCHALTASTE FUNKTIONSTASTENDISPLAY

„Weiter“-Taste zum Aufrufen der nächsten Seite des Funktionstastenbildschirms

FUNKTIONSTASTENDISPLAY

&

FUNKTIONSTASTEN

„Bitte nicht stören“ – ein/ausschalten

Telefonbuch

Menü Einstellungen

Anruf verbinden/übergeben

Halten – Stummschaltung mit Musik

Lautstärkeregelung

- der Klingel, wenn das Telefon läutet oder im Ruhezustand befindet
- des Lautsprechers von Hörer oder Lautsprecher während des Telefonats

Mikrofon stummschalten und wieder einschalten

Umschalten zw. Hörer und Freisprecher

Headsetmodus ein/aus